

# Радиодетали, запчасти для радиостанций Motorola

Просим направлять запросы на требуемые радиокомпоненты.

1. 01015026001 Комплект для напольного монтажа базовой станции MTS2/MTS4
2. 0104018J54 Плата клавиатуры для Waris
3. 0104018J78 Шлейф
4. 0104020J41 Плата клавиатуры
5. 0104020J46 Плата клавиатуры GP серии
6. 0104022J27 Плата клавиатуры
7. 0104022J62 Выходной усилитель мощности
8. 0104022J63 Модуль UHF2 EPP (замена 0186438Z02)
9. 0104027J70 PA ASSEMBLY, VHF
10. 0104031G98 Передняя панель корпуса
11. 0104043J28 Гибкий шлейф
12. 0104043J76 Гибкий шлейф
13. 0104780J04 Шлейф передней панели р/с GP680
14. 0105958T75 Транзистор MRF1570
15. 0116541H01 Переключатель MTH800 в сборе
16. 0180117S05 Антенный разъём для GP-340
17. 0180300E25 Ушная накладка для фиксации вкладыша гарнитуры на ухе
18. 0180305H20 Кабель эмулятора АКБ
19. 0180305K08EPP Эмулятор АКБ, устройство для подключения радиостанции к источнику питания
20. 0180358A25 Кабель компьютерный
21. 0180417C01 Аксессуарный разъем GP300 внутренний
22. 0180702Y88 Шасси GP300, включая плату стыковки АКБ
23. 0180706Y46 Шнур микрофона для HMN9030
24. 0186237Z02 Гибкий соединительный шлейф
25. 0186438Z04 Усилитель (замена 0186438Z01)
26. 0186638Z03 Динамик для CP040
27. 0186639Z03 Микрофон
28. 0186655Z02 Клавиатура CP180 (замена 7586654Z03)
29. 0187959V09 Передняя панель для MTP850
30. 0188809V36 Разъём аксессуаров MTH800
31. 0188809V42 Задняя панель MTH800 в сборе
32. 0189484U01 Кабель для подключения питания
33. 02012016001 Гайка переключателя каналов к р/с APX2000

34. 0280519Z01 Антенное крепление
35. 0280519Z06 Антенное крепление GP-Series
36. 0286427Z02 Гнездо для антенны (резьбовая часть)
37. 0304726J04 Винт
38. 0310911A30 Винт M4X0.7X16
39. 0378212A02 Винт платы клавиатуры
40. 0385944A02 Винт (7мм) TRIBOLULAR
41. 0386104Z04 Винт крепления экрана и платы к шасси
42. 0386434Z02 держатель динамика
43. 0402838X01 Шайба
44. 0613959Q25 Резистор
45. 0662057C19 Резистор 4,7 Ом
46. 0680149M02 Резистор 100 кОм
47. 0680194M01 Резистор 10 Ом 1 Вт 5%
48. 0680194M18 Резистор
49. 0682089V01 Резистор
50. 0786099B01 Рамка ЖК дисплея
51. 0786433Z02 фиксатор динамика CP040
52. 0786469Z01 Уплотнитель микрофона для CP040
53. 0787502V52 Держатель дисплея MTH800
54. 0789623U01 Держатель дисплея CM160/360
55. 0882422W23 Конденсатор высокодобротный с малыми токами утечки 1 мкФ
56. 0902636Y02 Разъем
57. 0905901V02 Антенный разъем BNC GM350
58. 0905902V04 Разъем питания
59. 0908353Y02 Гнездо микрофона на передней панели
60. 0909059E18 Шлейф для подключения модуля ST-865M7
61. 0915064H02 Разъем внутренний GP680 (замена 0905505Y02)
62. 0915064H03 Разъем 40 штырьков
63. 0915184H01 РАЗЪЕМ, контакт батарейный
64. 0915558H01 Разъем 11-ти контактный
65. 0966512A01 Коннектор (20 POS 0,64 SQ CONNECTOR)
66. 0970312L03 40-ка контактный переходник
67. 0980131M01 ВЧ-разъем GM300
68. 0980255E01 Разъем питания для GM300
69. 0980521Z03 Разъем для радиостанции
70. 0980683Z01 Аудио разъем
71. 0980683Z03 Коннектор CP040
72. 0980688Z01 Разъем для P040

73. 0980689Z01 Разъем для P040
74. 0980727Z01 Шлейф для динамика микрофона P040
75. 0985613Z01 Разъем высокочастотный
76. 0986165B04 Разъем питания для GM радиостанций профессиональной серии
77. 0986166B01 Антенный разъем BNC GM300 Series
78. 0986166B02 Антенный разъем для GM серии, LowBand и VHFдиапазона
79. 0986237A02 Контакты для подсоединения аккумулятора в серии радиостанций WARIS
80. 0986428Z01 антенный разъем для CP 140
81. 0986428Z02 антенный разъем для CP-серии (замена ...Z01)
82. 0986565Z02 Контакт коннектора аккумулятора CP180
83. 1302012P06 Деталь корпуса
84. 1364279B02 Наклейка GP320
85. 1364279B03 Наклейка GP340
86. 1364279B04 Наклейка для радиостанции
87. 1364279B06 Наклейка с надписью для GP640
88. 1364279B07 Наклейка фронтальная для GP680
89. 1380159S01 Держатель клавиши РТТ для GP300
90. 1380507B04 Наклейка на верхнюю часть корпуса радиостанции GP300 с указанием количества каналов
91. 1380525Z01 Шильдик (пластмассовый с номерами каналов для носимой радиостанции)
92. 1380525Z02 Накладка верхняя
93. 1380525Z03 Верхняя накладка
94. 1380528Z01 Шильдик Bezel Side Connector
95. 1380528Z03 планка РТТ GP320 (замена 1380528Z02)
96. 1380992Z03 Фронтальная наклейка для GP-300
97. 1385149D01 Клавиша резиновая
98. 1385620Z02 Шильдик, указатель положения ручки
99. 1385905Z01 Шильдик указателя каналов
100. 1386058A01 Липучка интерфейсного разъема
101. 1386091Z01 Держатель клавиши РТТ
102. 1386324Z01 Накладка РТТ
103. 1386440Z01 Верхняя накладка селектора каналов
104. 1386440Z02 Верхняя накладка селектора каналов
105. 1386440Z03 Указатель каналов CP180
106. 1388526V01 Рамка клавиши РТТ для МТР850
107. 1480577C01 Уплотнитель микрофона для радиостанции
108. 1485673Z01 Крышка антенного разъема
109. 1485924Z01 Изолятор клавиатуры
110. 15012130001 Передняя панель радиостанции

111. 15012140001 Крышка пластмассовая
112. 15012157001 Защитная крышка гнезда подключения аксессуаров
113. 1502455Y05 Задняя крышка корпуса
114. 1502609Y01 Крышка корпуса
115. 1505579Z01 Заглушка аксессуарного разъема
116. 1505637V04 Передняя панель корпуса
117. 1516174H01 Аксессуарный разъем для радиостанций TETRA MTM5000
118. 1564270B01 Заглушка для Databox
119. 1580562C01 Панель передняя для GP300 без клавиатуры
120. 1580666Z03 Передняя панель для GP340
121. 1580666Z06 Корпус GP320
122. 1580922V01 Сервисный разъем
123. 1586086B01 Передняя панель мобильной радиостанции GM340
124. 1586088B01 Передняя панель
125. 1586088Z01 Передняя панель для GP688
126. 1586156Z01 Фронтальная крышка (базовая) GP644
127. 1586184B01 Коннектор 20 pin
128. 1586335Z01 Корпус радиостанции
129. 1586335Z02 Корпус для GP680
130. 1586335Z03 Корпус для GP640
131. 1586335Z12 Передняя панель для GP680
132. 1586390Z01 Корпус для CP040
133. 1586391Z01 Корпус для CP140
134. 1586391Z03 Корпус CP 180
135. 1586437Z02 Колпачок аудиштеккера CP серии
136. 1587949V14 Заглушка аудиоразъема
137. 1589224U01 Пластиковый кожух передатчика CM140
138. 1589332U01 Пластиковый корпус передней панели CM140
139. 1589333U01 Передняя панель для CM160/360
140. 1866500A02 Регулятор громкости (замена 1805911V02, 1866500A01)
141. 1880143S05 Регулятор громкости для GP300
142. 1880619Z06 Регулятор громкости (замена 1880619Z01 и 1880619Z02)
143. 1885724L01 Регулятор громкости для GM300
144. 1886009Z01 Регулятор громкости
145. 1889288U01 Регулятор громкости CM
146. 2111078B31 Конденсатор бескорпусный, 100В
147. 2111078B33 Конденсатор
148. 2111078B35 конденсатор для GM300
149. 2111078B36 конденсатор для GM300

150. 2111078B38 Конденсатор 68 pF 100V
151. 2111078B54 Конденсатор выходного каскада GM-300 300pF
152. 2113740F51 Конденсатор 100 пФ
153. 2113741F25 Конденсатор
154. 2180060M31 конденсатор 33.0 5 500V
155. 2180060M38 конденсатор 62.0 5 500V
156. 2180060M49 конденсатор 180.0 5 100V
157. 2311049A45 Танталовый чип-конденсатор GM-350
158. 2311049C01 Конденсатор
159. 2311049C06 Конденсатор входного фильтра для GM-серии
160. 2380090M24 Конденсатор 10мкФ 50В GM350
161. 2462587Q42 Индуктивность
162. 2480640Z01 Феритовое кольцо
163. 25012006001 Сетевой адаптер для ЗУ PMLN5192 21В
164. 27012020002 Шасси
165. 2780518Z06 Шасси для GP 340
166. 2786216B02 Шасси радиостанции GM340
167. 2804503J02 разъем аксессуарный LCS (вместо снятого с производства 2804503J01)
168. 2805924V01 Разъем для подключения тангенты GM350
169. 2815696H01 Антенный разъём для DP3xxx серии (SMA)
170. 2864287B01 Микрофонный разъём GM-серии
171. 2880376E84 Разъем mini UHF коннектор
172. 2880658Z03 Антенный разъем для MPT700
173. 2880923V01 Разъем 16 PIN аксессуарный на плату Motorola GM300
174. 2886122B03 Аксессуарный разъем
175. 2886130B01 Разъем GM-160
176. 2886130B02 Разъем GM-160
177. 2889309U03 ВЧ контакт
178. 2984249N01 PIN сервисного разъема
179. 3004209T01 Шнур сетевой Euro
180. 3015634H02 Гибкий соединительный шлейф
181. 3015638H01 Шлейф передней Панели DM-3000 серия
182. 3075336B07 запасной шнур к микрофону RMN5052
183. 3080560D01 Кабель динамика
184. 3082056X02 Кабель для программирования MTR2000
185. 3083908X02 Кабель-адаптер
186. 3089305U01 соединительный кабель от передней панела к основной плате р/ст
187. 32012150001 Уплотнитель разъема АКБ
188. 32012152001 Уплотнительное кольцо

189. 32012156001 Уплотнитель
190. 3202000P15 Уплотнитель
191. 3202607Y01 Крышка узла соединителя
192. 3202620Y01 Уплотнитель передней панели GM Series
193. 3215181H01 уплотнительное кольцо DP Series
194. 3216389H01 Пыльник микрофона
195. 3271570L01 Уплотнитель регулятора громкости для р/ст MTRBO носимые
196. 3280533Z04 Уплотнитель
197. 3280533Z05 Герметик верхней панели
198. 3280534Z01 Уплотнительная резинка батарейных контактов Karisma
199. 3280536Z01 Уплотнитель O-кольца
200. 3280545C01 Уплотнитель корпуса GP300
201. 3280722Z01 Уплотнитель
202. 3285892Z01 Уплотнительное кольцо
203. 3286406Z01 Уплотнительное кольцо
204. 3286431Z02 Уплотнитель резинка шасси CP-series
205. 3286431Z05 Уплотнитель
206. 3286432Z01 Уплотнитель регуляторов громкости и переключения канала CP серии
207. 3286435Z01 Уплотнитель резинка под контакты батареи CP-series
208. 3287842V30 Уплотнитель
209. 33012027001 Защитная накладка на гибкий печатный проводник аксессуарного разъема
210. 3316369H03 Шильдик
211. 3385681Z01 Липкая пленка для 1380525Z01
212. 3385681Z02 Липучка
213. 3385703Z01 Клеящая пленка для пласт. наклейки 1385620Z02
214. 3385906Z01 Шильдик
215. 3385959Z07 Шильдик названия модели
216. 3386269Z01 Шильдик для радиостанции
217. 3386409Z04 Шильдик
218. 3386443Z01 наклейка LABEL, ESCUTCHEON SEAL
219. 3386488Z01 Шильдик
220. 3386623Z05 Шильдик названия
221. 3386623Z07 Шильдик
222. 3386625Z01 Шильдик
223. 3387921U12 Наклейка с обозначением модели станции
224. 3516396H01 Микрофон
225. 3580998Z04 FELT
226. 3580998Z05 Защита динамика GP-серии
227. 3585606Z02 Тканевая прокладка под динамик Karisma

228. 3586057A02 Войлок GP-340
229. 3586057A03 Войлочная накладка для защиты динамика от пыли (замена 3586057A02)
230. 3586092Z04 Войлок динамика
231. 3586621Z01 Фетр динамика CP140
232. 3586621Z02 Фетр динамика CP140
233. 36012018001 Ручка регулятора громкости
234. 36012020002 Ручка
235. 3605422W02 Резиновый колпачок
236. 3615204H01 Ручка переключения каналов для радиостанций DP серии
237. 3615205H01 Ручка регулятора громкости для DP3400/3600
238. 3616060H01 Ручка регулировки громкости
239. 3671816L01 Ручка переключения частотных каналов
240. 3680146S03 Ручка регулятора громкости
241. 3680147S07 Ручка переключателя каналов16 для GP-300
242. 3680529Z01 Ручка регулятора громкости
243. 3680530Z02 Ручка переключения каналов 16 позиций (замена 3680530Z01)
244. 3686050Z01 Ручка регулятора громкости МТР700 (KNOB, VOLUME)
245. 3686098B02 Ручка регулятора громкости
246. 3687537V02 Крышка узла переключателя МТН800
247. 3687537V05 Ручка переключателя МТН800
248. 3689331U02 Ручка регулятора громкости CM серия
249. 3786107B01 Фиксатор динамика в передней панели
250. 3805296S01 кнопка РТТ Р110
251. 3880428C02 Заглушка аксессуарного разъема GP300
252. 3885617Z02 Колпачок пылезащитный для Р-серии
253. 3886134B03 Кнопка P01
254. 3886134B04 Кнопка P02
255. 3886134B05 Кнопка P03
256. 3886134B06 Кнопка P04
257. 3886441Z02 Резинка CP серии
258. 3886489Z02 Резинка кнопки РТТ (+функциональные клавиши CP серии)
259. 3887998U03 Клавиша РТТ для МТР850
260. 3887998U07 Заглушка ВЧ разъема
261. 3915560H01 Контакты аксессуарного разъема
262. 3980188R01 Клемма питания для GP300/P110
263. 3980501Z01 Контакт батарейный для GP640-680
264. 3980686Z01 Контакт антенны для Р-серии
265. 3986916T01 Контакт
266. 40012029002 Переключатель каналов

267. 40012056002 Контактная площадка
268. 4015186H02 Регулятор громкости для DP-серии
269. 4015203H06 Переключатель каналов
270. 4070354A01 Кнопка РТТ для CP140
271. 4071276L01 Регулятор громкости
272. 4080164S01 Кнопка РТТ
273. 4080447U05 Кнопка РТТ (4080103A03)
274. 4080523Z02 Клавиша РТТ (переключатель), замена 4080523Z01
275. 4080710Z19 Переключатель каналов для радиостанции GP680
276. 4080710Z21 Переключатель каналов Karisma (замена 4080710Z01)
277. 4080710Z25 Переключатель каналов на 16 положений для МТР700
278. 4080710Z26 Переключатель частоты (расширенный параллельный порт)
279. 4080710Z34 Регулятор громкости
280. 4086470Z01 Микропереключатель РТТ
281. 4116105H01 Пружина
282. 4205823V01 Клипса для микрофона-громкоговорителя MDPMMN4027
283. 4280190R04 Защелка к корпусу GP-300
284. 4280369E44 EAR MICROPHONE ACCESSORY
285. 4285672Z01 Застежка крышки резинки РТТ GP320
286. 4286266Z01 Держатель клавиатуры
287. 4286410Z01 Держатель динамика для линейки WARIS
288. 4286620Z01 Держатель динамика
289. 4505896U02 Планка клавиши РТТ
290. 4586439Z01 Резинка для РТТ для CP140
291. 4800869618 Транзистор NPN M9618 GM300
292. 4800869619 Транзистор M9619 для GM300
293. 48012043001 Защитный диод для серии GM
294. 48012048002 Транзистор
295. 4802081B49 Транзистор
296. 4802081B58 D3301, D3302
297. 4802245J41 Pin диод для GP640/680 диапазона 300 МГц
298. 4802245J44 Транзистор
299. 4802245J47 Диод защитный для P/GP серий
300. 4802245J49 Кварц планарный (с опорными контактами, генерирует частоты) 16.8MHZ
301. 4802245J50 Транзистор Q3721
302. 4802245J51 Стабилитрон 6.8в Karisma, GP
303. 4802245J53 Диод защитный
304. 4802245J54 Микросхема
305. 4802245J62 Диод



306. 4802245J84 Кварц
307. 4802393L66 Микросхема полевой ключ
308. 4802482J02 Диод
309. 4804145B02 Выходной транзистор для GM350 1-25 Вт, VHF (взамен снятого 4880225C22)
310. 4805128M19 микросхема
311. 4805128M27 Транзистор (в М-3АО в упаковке 5 шт.)
312. 4805218N63 Транзистор
313. 4805656W08 Диод
314. 4805729G49 Микросхема
315. 4805875Z04 Кварц плоский 16,8 МГц
316. 4805921T02 Транзистор
317. 4808379X02 Диод
318. 4809579E18 Ключевой транзистор для портативных р/ст
319. 4809940E02 Транзистор
320. 4813821A09 Транзистор
321. 4813824A10 Транзистор
322. 4813824A13 Транзистор 40V
323. 4813825A05 Диод
324. 4813827A07 Транзистор
325. 4813827A08 Транзистор
326. 4813827A26 Транзистор MRF8372 250мВт для GM350
327. 4813827A36 Транзистор UHF N-CN FET 3W \*(взамен снятого с производства 4805847W01)
328. 4813828A11 Транзистор
329. 4813828C32 Транзистор
330. 4813830A14 Стабилитрон 5.1В
331. 4813830A15 Диод GM-Series
332. 4813830A23 Диод 10V 5% 225MW MMBZ5240B
333. 4813830A27 Стабилитрон 14В
334. 4813830A33 Диод 20В 5% на 225 МлВт для CP180
335. 4813830A75 Стабилитрон
336. 4813832B35 Диод для GM350 136-174МГц 4кан
337. 4813832C75 Транзистор
338. 4813833A19 Диод защитный по питанию (на плату)
339. 4813973A13 Транзистор 40В (замена 4813824A17)
340. 4813976A01 Транзистор (замена 4813828A08)
341. 4813976A03 Транзистор выходного каскада GP688
342. 4813976A06 Транзистор
343. 4813979C11 Диод
344. 4813979P10 Диод

345. 4866544A01 Защитный диод
346. 4880113R01 Кварц для GP300
347. 4880114R02 Кварц для GP300
348. 4880114R08 Кварц
349. 4880140L06 Стабилитрон
350. 4880140L15 Стабилизатор 10V
351. 4880141L03 Транзистор
352. 4880214G02 Транзистор для GM300
353. 4880222R01 Диод 28V 110A 15% 90W
354. 4880225C09 Транзистор для GM300
355. 4880225C18 Транзистор УМ ВЧ для GM300 146-174МГц
356. 4880225C19 Транзистор
357. 4880225C24 Транзистор 14-55Вт 400-512МГц
358. 4880225C30 Транзистор 38В 50Вт12А MRF650
359. 4880236E05 Диод
360. 4880236E07 Диод защитный GM300
361. 4880606B09 кварцевый резонатор на 44.395 МГц
362. 4880929U01 Транзистор
363. 4880973Z02 Диод 1.5V 1.2PF
364. 4884411L04 Транзистор выходной УМ ВЧ для GM300 146-174МГц
365. 4884411L07 Транзистор
366. 4886061B01 Резонатор
367. 4886136B01 Транзистор MRF1550 max 55W
368. 4886143B01 Диод
369. 4886163B01 Транзистор MRF1535 max 35W
370. 4886171B01 Светодиод 5В красный
371. 4886171B03 Светодиод 5В желтый
372. 4886182B01 ВСТСХО 16.8МНЗ 2PPM TTS05V
373. 5002236P05 Громкоговоритель GM350
374. 5005156Z02 Динамик GM350/GM600
375. 5005227J07 GP1200 Микрофон
376. 5005256W01 Динамик к GP68
377. 5005589U05 Динамик GP300/GP600
378. 5005679X01 Динамик для GP344/644
379. 5005679X06 Динамик
380. 5005679X08 Динамик
381. 5015027H01 Микрофон (замена 5013920A04)
382. 5015935H01 Динамик для CM серии
383. 5080258E04 Микрофон тангенты GM300/350

384. 5080258E18 Микрофон
385. 5080370E97 Ушная вставка
386. 5080496Z02 Динамик 22 ohm 5w
387. 5085738Z07 Динамик
388. 5085738Z10 Динамик (взамен 5085962A02)
389. 5085798F09 динамик DP Series
390. 5085880L02 Микрофон для р/станции CP140
391. 5086094Z02 Громкоговоритель GP688
392. 5086126B02 Громкоговоритель GM-Series (замена 5086126B01)
393. 51012101001 Микросхема
394. 5102226J16 Микросхема
395. 5102226J56 Микросхема
396. 5102227J35 Микросхема
397. 5102463J36 Микросхема памяти (32Кх8)
398. 5102463J40 Электронный ключ U400
399. 5102463J44 Транзистор УНЧ
400. 5102463J49 Микросхема
401. 5102463J57 Регулятор для GP-360/680
402. 5102463J58 U3201 для GP-340
403. 5102463J67 Усилитель мощности TDA1519C
404. 5102463J95 Микросхема
405. 5102479J01 Регулятор громкости
406. 5102495J13 Микросхема
407. 5102836C11 Микросхема
408. 5104949J08 ЖК дисплей для р/с KARISMA (P080)
409. 5104949J09 Дисплей GP680
410. 5104949J19 Дисплей
411. 5104949J20 Модуль LCD дисплея
412. 5104949J21 ЖК-дисплей модуль
413. 5104949J22 Модуль LCD
414. 5105109Z67 Транзистор предварительного усилителя мощности (замена 5185130C65)
415. 5105457W46 Микросхема
416. 5105469E65 Микросхема LP2951
417. 5105625U25 IC 9.3V REG 2941
418. 5105739X05 U3711 для GP-340
419. 5108858K99 Усилитель ЗЧ для CP и Mag One
420. 5109632D83 Микросхема приёмника
421. 5109731C21 Микросхема ОУ
422. 5109781E76 транзистор

423. 5113802A48 Микросхема
424. 5113805A86 Микросхема
425. 5113816A07 Микросхема стабилизатор 5В GM-Series
426. 5113818A01 ОУ CM Series
427. 5113818A03 Микросхема операционного усилителя GM100-Series)
428. 5113819A04 Микросхема MC3303D
429. 5113837A15 Микросхема
430. 5114016A18 Усилитель операционный (IC, OP AMP, 4PER PKG, GP )
431. 5115026H01 Микросхема
432. 5115062H01 Микросхема ASFIC\_CMP
433. 5115281H01 Микросхема приёмного тракта
434. 5115443H02 Малошумящий усилитель DP3000 Series
435. 5164313B02 Модуль LCD
436. 5180056M04 Операционный усилитель для GM300
437. 5180932W01 Операционный усилитель
438. 5183222M49 Микросхема усилителя
439. 5183308X01 Стаб. 13.8В GM-Series
440. 5185143E77 VGA Микросхема управления питанием (радиостанции DM3xxx)
441. 5185177Y01 Микросхема синтезатора WARIS
442. 5185765B26 Микросхема ЦАП синтезатора (на замену 5185765B01 и 5185765B28)
443. 5185794L01 Микросхема усилителя
444. 5185963A21 Микросхема
445. 5187970L15 Микросхема
446. 54012241001 Шильдик
447. 5486278T02 наклейка
448. 5580438B01 LATCH
449. 5580577B01 Защелка для батареи р/с P110
450. 5586445Z03 Металлическая планка CP-Series (замена для ...Z02)
451. 5886750Z01 Антенный разъем CM серия Mini UHF
452. 5886751Z01 Антенный разъем BNC для CM140
453. 6071520M01 Аккумулятор встроенный Lilon 3В к р/с APX2000
454. 6180527Z01 Световод для GP-340
455. 6180968Y01 Световод для P-110
456. 6185621Z01 Световод
457. 6186158Z01 Световод
458. 6186446Z02 Световод
459. 6189339U06 Защитное стекло дисплея CM160
460. 6503566D15 Предохранитель
461. 6505214E01 Предохранитель 2А

462. 6505663R04 Предохранитель для GP300
463. 6515076H01 Предохранитель SMT TR/1608FF (замена 6515076H01 и 6580542Z01)
464. 6583049X05 Предохранитель на 5А для MTR2000
465. 6686119B01 Съёмное приспособление
466. 6686533Z01 Инструмент для открывания шасси радиостанций CP серии
467. 72012000001 Дисплей
468. 72012015001 Модуль дисплея
469. 7202421H34 Дисплей
470. 7215182H02 Модуль LCD дисплея DP36xx в сборе
471. 7215559H01 Ж.К. Дисплей DM-3000 серия
472. 7264052H05 Дисплей для XTL-2500
473. 7266501A03 Дисплей МТМ700/800 (замена 7266501A01)
474. 7286104B01 Жидкокристаллический индикатор для рст GM360
475. 75012114003 Клавиатура ( (Модель 2)
476. 7502615Y01 Клавиатура GM600 VER P K3
477. 7502615Y02 Клавиатура
478. 7564314B01 Клавиатура
479. 7564314B03 Клавиатура
480. 7571162L01 Клавиатура резиновая
481. 7580437C01 Клавиша РТТ для GP300
482. 7580532Z01 Клавиатура РТТ резиновая для GP340/640
483. 7580532Z03 Клавиатура РТТ резиновая для GP320 \*(взамен - 7580532Z02)
484. 7580532Z08 Боковая клавиатура (резинка)
485. 7580556Z02 Термопрокладка
486. 7580952Y01 Клавиатура для GP300
487. 7585680Z05 резиновая клавиатура для Waris (MPT/Sel5)
488. 7585774L01 резиновая клавиатура
489. 7585778Z01 Боковая клавиатура из резины для P040/080 (взамен 7585618Z01)
490. 7585942Z01 Клавиатура для P080 (взамен 7585623Z01)
491. 7585959C01 Клавиша РТТ
492. 7586089B01 Резиновая клавиатура GM340
493. 7586090Z01 Резиновая клавиша РТТ
494. 7586091B01 клавиатура к р/ст Motorola GM360
495. 7586091B02 Резиновая клавиатура GM360
496. 7586096Z02 Клавиатура
497. 7586187B01 Силиконовая прокладка с токопроводящим напылением для GM140
498. 7586265Z05 Клавиатура (PREF FULL MPT/5T)
499. 7586436Z02 Термопрокладка
500. 7586477Z01 Уплотнительная подушечка корпуса MTH800

501. 7586481Z01 Уплотнительная подушечка
502. 7587835V05 Резиновая накладка клавиши РТТ для МТР850
503. 7587835V26 Клавиатура кириллическая для МТР850
504. 7589340U01 Резиновая клавиатура CM160/CM360
505. 84012217003 Шлейф
506. 84012231001 Гибкая печатная плата
507. 8402618Y01 Шлейф передней панели
508. 8404056G02 Плата цифровой клавиатуры
509. 8404078G03 Соединительный кабель RF-части с контроллером
510. 8404079G05 Гибкий шлейф
511. 8405310W04 Шлейф передней панели GP1200
512. 8415157H01 Гибкий соединительный кабель
513. 8415169H01 Шлейф динамика и микрофона для GP-серии, замена 8480549Z01
514. 8415764H02 Гибкий шлейф для CM/CP серий для подключения клавиатуры (замена 8486617Z01)
515. 8415909H01 коннектор FLEX UNIVERSAL CONNECTOR
516. 8464346B02 Шлейф 24 POS STD WM
517. 8466543A01 Гибкий шлейф МТМ800
518. 8480475Z03 Шлейф контроллер/клавиатура
519. 8480574Z05 Плата клавиатуры
520. 8485615Z02 Клавиатура для контроллера
521. 8486127B01 12-ти контактный плоский кабель
522. 9116854H01 Фильтр кварцевый DP3000 Series
523. 9166510B11 Преселектор MTS4
524. 9166512B11 Дуплексер MTS4
525. 9166516A09 Дуплексер MTS2
526. 9180022M11 Фильтр 44.85MHZ
527. 9180468V04 фильтр 455 КГц
528. 9180468V05 Фильтр
529. 9180468V06 Фильтр
530. 9180469V03 Фильтр
531. 9180469V05 Фильтр
532. 9186145B02 Кварцевый резонатор
533. 9186153B01 Кварцевый фильтр 45,1
534. 9880384V83 Компакт-диск "Motorola R56 manual" - "Standards and Guidelines for Communications Sites"
535. AA0180305G54 Эмулятор батареи для радиостанции Motorola
536. CLN1201 Управляющий модуль к MTR2000
537. CLN1206 Плата к MTR2000 FRU AUX I/O BOARD

538. CLN1226 Блок усилителя мощности для MTR2000
539. CLN8506-OEM Модуль управления и контроля MTR3000
540. DLN6467 Переходная плата процессорного модуля
541. DLN6525 Процессорная плата
542. DLN6701-OEM Усилитель мощности MTR3000 403-470 МГц
543. DLN6703-OEM Возбудитель усилителя мощности MTR3000 403-470 МГц
544. DLN6705-OEM Приёмник MTR3000 403-470 МГц
545. DLN6707-OEM Источник питания MTR3000
546. DLN6710 Блок усилителя мощности передатчика для ремонта MTR3000D100W1361
547. DS1M001170 Дисплей для P020
548. DS1M001190 Динамик
549. DSM6189003 Резиновая клавиша РТТ Р-020
550. DSVR010008 POTENTIOMETER
551. GCN6105 Передняя панель для GM350 128 кан.
552. GLN7350 Контрольная панель
553. GLN7361 Плата передней панели GM1280/GM380
554. GMDN4012 Сервер DL360G8 2X300 12GB SERVER-1A
555. HLN8075 Плата индикатора дисплея с пассивными элементами
556. NNTN7616 Автомобильное зарядное устройство IMPRES для DP3000
557. PMDN4014 Ручка громкости
558. PMDN4015 Ручка переключения каналов
559. PMDN4016 Регулятор громкости для MP-300
560. PMDN4017 регулятор переключения каналов (с гайкой крепления)
561. PMDN4030 Заглушка
562. PMDN4034 Кронштейн антенны для MP300
563. PMDN4035 Микропереключатель РТТ
564. PMDN4038 Приспособление для разборки шасси радиостанции
565. PMDN4056 Микропереключатель
566. PMDN4067 Динамик MagOne для MP300
567. PMDN4077 Кабель для программирования радиостанций P100 серии
568. PMHN4038 Передняя панель MTP700 в сборе.
569. PMLN4216 Корпус для GP340 (в собранном виде)
570. PMLN4304 Корпус для GP680 (в собранном виде)
571. PMLN4353 Корпус для P080
572. PMLN4552 Корпус для CP040 в сборе (пластмассовый корпус)
573. PMLN4601 Пластмассовый корпус для CP140
574. PMLN4623 Набор для установки опциональной платы: гибкий шлейф и винты
575. PMLN4646 Передняя панель с дисплеем и клавиатурой DP3600
576. PMLN4922 Передняя панель DP3400 в сборе

- 577. PMLN4958 Кабель подключения выносного пульта управления ПУ 03 для автомоб. р/с типа MOTOROLA APX6500
- 578. PMLN5269 Дополнительная плата ретранслятора MOTOTRBO DR3000 для RDAC приложения
- 579. PMLN5644 Набор для сервисных центров: плата внешних соединений DR3000
- 580. PMLN5907 Передняя панель APX2000 в сборе
- 581. PMLN6154 PC-переходник для радиостанции DP2000/DP4000
- 582. PMLN6155 Держатель PC-переходника для DP4000
- 583. PMLN6201 Держатель PC-переходника для DP2000
- 584. PMLN6208 Ключ для основания и регуляторов DP4000
- 585. PMLN6345 Корпус для DP1400
- 586. PMNN4076 Адаптер аккумуляторной батареи
- 587. PMNN4428 Эмулятор аккумулятора
- 588. RLN5925 Шнур манипулятора CP-серии
- 589. RRDN6080 Батарейный адаптер
- 590. RVN4185 ПО для программирования и настройки р/с MOTOROLA ASTRO
- 591. WALN4339 Контроллер сайта для MTS4
- 592. WALN4381 Блок вентиляторов БС
- 593. WALN5077 Жесткий диск 300 Гб для сервера DL360
- 594. WALN5107 жесткий диск (HJMD) 300GB HDD FOR DL360 GEN8
- 595. WAPN4335 Блок питания, 220В 900Вт
- 596. WATX4341A Примопередатчик базовой станции MTS4, 380-470МГц 40Вт U3401
- 597. 5105109Z67 LDMOS DRIVER VHF/UHF (замена 5185130C65)
- 598. Интегральный стабилизатор U 7815
- 599. Интегральный стабилизатор U7815
- 600. Интегральный стабилизатор U7824
- 601. Интегральный стабилизатор U7915
- 602. Предохранитель 15 А Motorola